

Skötselråd

Generella egenskaper

Skåpstommar

Ytor belagda med melamin är mycket slitstarka och rengörs med mjuk trasa och lite disk-medel. Räcker inte detta kan man prova med T-röd. Eftertorka med vatten och torka torrt. Använd inte starka lösningsmedel eller rengöring innehållande ammoniak. Ej heller stålull eller liknande som kan orsaka repor i ytan. Vattensamlingar skall torkas upp snarast så de inte tränger in i skarvar och öppna ytor där de orsakar fuktproblem.

Lackerade luckor och fronter

Lackerade ytor är ytbehandlade med en hård-lack som klarar mycket höga krav. Rengöring sker med mjuk trasa och vatten med lite mildt

rengöringsmedel utan slipande egenskaper. Eftertorka med torr mjuk trasa. Använd aldrig ämnen eller material som kan orsaka missfärgningar/repor på lackerade ytor tex, jod, bläck och tvättsvampar med slipeffekt eller stålull.

Bänkskivor i högtryckslaminat

Ytan är slitstark och hygienisk, rengörs med mjuk trasa och mildt rengöringsmedel utan slipande egenskaper. Skär aldrig direkt på bänkskivan eller ställ varma kokkärl direkt på ytan. Använd skärbräda och grytunderlägg.

Bänkskivor i massivträ

Använd en hårdvaxolja avsedd för bänkskivor. Olja in båda sidor och kanter rikligt och arbeta in oljan med en trasa i träets längdriktning. Torka bort överskottet och låt ytan torka. Slipa

av ev fiberresning med fint sandpapper eller slipsvamp och upprepa inoljningsförfarandet. Efter att skivan är monterad skall den slipas av och oljas igen, dra ut oljan tunt och torka av med torr trasa. Upprepa till ytan är mättad och det bildats en synlig film. Låt torka i minst 8 timmar. Underhåll sker med lätt avslipning och ny inoljning. OBS! Tänk på risken för själv-antändning av inoljade trasor och slipsvampar.

Lådor och gångjärn

Lådor och gångjärn är helt underhållsfria.

Rengöringstips!

Rengöring av laminatytor

Rengör regelbundet. Undvik slipande och skurande medel, som skurpulver och stålull.

Vid lätt nedsmutsning:

Rengöring med pappersduk, mjuk trasa, mjuk köksvamp eller liknande (fuktigt eller torrt).

Vid normal nedsmutsning:

Tas bort med ljummet vatten, trasa, mjuk svamp eller mjuk borste och vanligt förekommande rengöringsmedel. Låt medlet verka, torka sedan rent och torrt.

Vid hårt sittande smuts:

Behandla hårt sittande smuts med en tvättmedelslösning (tvättmedel + vatten). Låt denna lösning verka över natten och torka sedan helt rent och torrt. Flytande tvättmedel utspätt med vatten brukar gå bra men undvik detta på laminat med glansig yta!

Borttagning av fett, olja eller vax görs med organiska lösningsmedel. Kallt vatten, smutsiga trasor och sämskskinn kan orsaka ränder. Använd därför ljummet vatten och torka med hushållspapper.

Viktigt!

- ✓ Undvik möbelpolish och liknande rengöringsmedel som innehåller fetter och vax. De kan lämna rester kvar på ytan som binder smuts.
- ✓ Undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller sura salter.
- ✓ Undvik rengöringsmedel som innehåller klor och andra aggressiva medel, exempelvis kalkborttagning och Cillit Bang.
- ✓ Håll torrt, i synnerhet på skarvar! Torka upp vattenstänk och låt inte fuktiga trasor ligga kvar på bänkytor och skarvar.
- ✓ Använd lämpliga underlägg för heta kastruller och skärarbeten, t ex grytunderlägg och skärbräda.

